



СТ18182

1-1	5001818204101	Защитный Колпачок	1	
1-2	5001818204201	шайба	1	
1-3	5001818204301	Стопорное кольцо	1	
1-4	5001818204401	кольцо	1	
1-5	5001818204501	Стопорное кольцо	1	
1-6	5001818204601	крышка патрона	1	
1-7	5001818204701	Упорное кольцо	1	
1-8	5001818204801	шарик	1	
1-9	5001818204901	Удерживающая шайба	1	
1-10	5001818205001	Пружина	1	
2-1	5001818205101	головка ствола	1	
2-2	5001818205201	Стопорное кольцо	1	
2-3	5001818205301	Сальник	1	
2-4	5001818205401	втулка	1	
2-5	5001818205501	боек	1	
3	5001818200301	штифт	4	
4	5001818100401	саморез 4.8x45	4	
5-1	5001818205601	Корпус	1	
5-2	5001818205701	Сальник	1	
5-3-1	5001818205901	Игольчатый подшипник Нк3012	1	
5-3-2	5001818206001	Гильза	1	
5-4	5001818206101	Игольчатый подшипник Нк0709	1	
5-5	5001818206201	прижимная пластина	1	
5-6	5001818106301	саморез St4.2x13	1	
6-1	5001818206401	Кнопка переключения	1	
6-2	5001818206501	Пружина	1	
6-3	5001818206601	Ручка	1	
6-4	5001818206701	уплотнительное кольцо	1	
7-1	5001818206801	Стопорное кольцо	2	
7-2	5001818206901	Опорная шайба	1	
7-3	5001818207001	Пружина	1	
7-4	5001818207101	Шестерня	1	
7-5	5001818207201	Штифт	3	
7-6	5001818207301	Кольцо предохранительной муфты	1	

7-7	5001818207401	стопорное кольцо	1	
7-8	5001818207501	Ствол	1	
7-9	5001818207601	Направляющая втулка	1	
7-10	5001818207701	уплотнительное кольцо	1	
7-11	5001818207801	уплотнительное кольцо	1	
7-12	5001818207901	Демпфирующая втулка	1	
7-13	5001818208001	Стопорное кольцо	1	
8-1	5001818208101	Ударник	1	
8-2	5001818208201	уплотнительное кольцо	1	
8-3	5001818208301	Поршень	1	
8-4	5001818208401	Поршневой палец	2	
8-5	5001818208501	кольцо	1	
9	5001818200901	уплотнительное кольцо	1	
10-1	5001818208601	Гильза	1	
10-2	5001818208701	корпус редуктора	1	
10-3	5001818208801	Масляный Фитиль	1	
10-4	5001818208901	штифт	1	
10-5	5001818209001	уплотнительное кольцо	1	
10-6	5001818209101	Шарикоподшипник 609-2Rs	1	
10-7	5001818209201	Крышка подшипника	1	
10-8	5001818109301	Винт\M4x10	2	
11-1	5001818209401	вал	1	
11-2	5001818209501	подшипник 699	1	
12	5001818201201	Вилка переключения передач	1	
13	5001818201301	Пружинный Зажим	1	
14	5001818101401	Винт M4X12	3	
15	5001818201501	стопорная шайба	3	
16	5001818201601	металлическая пластина	1	
17-1	5001818209601	Игольчатый подшипник Hk0908	1	
17-2	5001818209701	Подшипник-кривошип	1	
18	5001818201801	Муфта	1	
19	5001818201901	пружина	1	
20-1	5001818209801	Шестерня	1	
20-2	5001818209901	Подшипник 607.2Z	1	
21	5001818202101	шайба	1	

22	5001818202201	Якорь	1	
23	5001818202301	Подшипник 607.2RS	1	
24	5001818202401	Резиновая Втулка подшипника	1	
25	5001818202501	Дефлектор	1	
26	5001818102601	Саморез St3.9X16	4	
27	5001818202701	Статор	1	
28	5001818202801	Корпус двигателя	1	
29	5001818202901	Основание Щеткодержателя	1	
30	5001818103001	Саморез St3.5X12	2	
31-1	5001818210001	Корпус щеткодержателей	1	
31-2	5001818210101	Щеткодержатель	2	
31-3	5001818210201	Щетка	2	
31-4	5001818210301	Пружина	2	
32	5001818203201	Кнопка	2	
33-1	5001818210401	Выключатель	1	
33-2	5001818210501	Шнур	1	
33-3	5001818210601	Защита шнура	1	
34	5001818203401	Зажим шнура	1	
35	5001818203501	Конденсатор	1	
36	5001818203601	Крышка корпуса двигателя	1	
37	5001818103701	Саморез St3.9x30	1	
38	5001818103801	Саморез St3.9x16	2	
39-1	5001818210701	Хомут	1	
39-2	5001818110801	Т-Образный болт	1	
39-3	5001818210901	Зажим хомута	1	
39-4	5001818211001	Красная кнопка	1	
39-5	5001818211101	Пружина	1	
39-6	5001818211201	Вспомогательная ручка	1	
40	5001818204001	глубиномер	1	