



1	Картер
2	Пробка маслосливного отверстия
3	Прокладка
4	Окно маслоуказательное контроля уровня масла
5	Пробка маслозаливного отверстия
6	Прокладка
7	Цилиндр
8	Шайба пружинная
9	Болт
10	Прокладка
11	Клапан
12	Пластина клапанная
13	Прокладка
14	Прокладка
15	Головка цилиндра
16	Фильтр воздушный
17	Болт
18	Шайба пружинная
19	Штуцер тройной
20	Гайка накидная
21	Воздухопровод охлаждающий
22	Гайка накидная
23	Штуцер угловой
24	Кольцо поршневое маслосъемное
25	Комплект колец поршневых компрессионных
26	Поршень
27	Палец поршневой
28	Кольцо стопорное быстросъемное
29	Шатун
30	Подшипник
31	Болт
32	Шайба пружинная
33	Вал коленчатый
34	Подшипник
35	Манжета

36	Прокладка
37	Крышка картера
38	Пробка-отдушина масляная (сапун, для ID 0915 )
39	Шкив с охлаждающей крыльчаткой
40	Шайба
41	Болт
42	Ремень
43	Ограждение защитное
44	Болт
45	Шайба
46	Шайба
47	Шайба пружинная
48	Гайка
49	Шпонка
50	Шкив
51	Кабель электрический с вилкой
52	Конденсатор
53	Конденсатор
54	Болт
55	Шайба
56	Электродвигатель 220 В, 50 Гц
57	Клапан предохранительный
58	Реле давления
59	Манометр
60	Штуцер
61	Регулятор давления
62	Переходник быстросъемный
63	Манометр
64	Кабель электрический
65	Трубопровод
66	Штуцер угловой
67	Клапан обратный
68	Воздухопровод охлаждающий
69	Ресивер 50 л - для AC-440-50-BDV (ID 1119) Ресивер 100 л - для AC-440-100-BDV (ID 1119)
70	Колесо

71	Шайба
72	Шплинт
73	Клапан слива конденсата
74	Устройство защиты электродвигателя от перегрузки
75	Штуцер (для ID 1119)
76	Трубопровод (для ID 1119)
77	Штуцер (для ID 1119)
78	Головка цилиндра (для ID 1119)