

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

ИНСТРУКЦИЯ

LB 2.0Ah

LB 4.0Ah

TO BE YOUR EXCLUSIVE HELPER

ТВОЙ ПЕРВОКЛАССНЫЙ ПОМОЩНИК



TEH

Уважаемый покупатель!

Вы стали обладателем продукции торговой марки ТЕН, которая отличается эргономичным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим надежным помощником на долгие годы!

Рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным руководством и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию Вашего аккумулятора. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

Мы постоянно работаем над усовершенствованием технологий и улучшением рабочих качеств нашей продукции. Приобретенный Вами аккумулятор может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на надежность и безопасность эксплуатации.

Внимание! При покупке изделия:

- требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки.

- убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер изделия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

- авторизованный сервисный центр имеет право отказать в гарантийном обслуживании при отсутствии или не верно заполненном гарантийном талоне.

- не допускайте перегрузок инструмента. Повреждения инструмента, вызванные перегрузкой или длительным использованием без перерывов, не обеспечиваются гарантийным обслуживанием.

1. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите все предупреждения по технике безопасности и все инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

1. Заряжайте аккумулятор только с помощью зарядного устройства, указанного производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторных батарей,

может создать опасность возгорания при использовании с другим типом аккумуляторных батарей.

2. Используйте электроинструменты ТЕН только со специально предназначенными для них аккумуляторными батареями. Использование любых других аккумуляторных батарей может привести к травмам и возгоранию.

3. Используйте аккумулятор ТЕН только с изделиями производителя. Только так можно защитить аккумулятор от опасной перегрузки.

4. Когда аккумулятор не используется, держите его подальше от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шуруп или другие мелкие металлические предметы, которые могут соединить одну клемму с другой. Замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию.

5. При неаккуратной эксплуатации из аккумулятора может вытекать жидкость, избегайте контакта с ней. При случайном попадании промыть водой. При попадании жидкости в глаза необходимо дополнительно обратиться за медицинской помощью. Жидкость, вытекающая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.

6. Аккумулятор может быть поврежден острыми предметами, такими как гвозди или отвертки, или внешним воздействием. Может произойти внутреннее короткое замыкание, что приведет к возгоранию, задымлению, взрыву или перегреву батареи.

7. Защищайте батарею от перегрева, например, от длительного интенсивного солнечного света, огня, грязи, воды и влаги. Существует опасность взрыва и короткого замыкания.

8. Перед установкой батареи убедитесь, что прибор выключен. Установка батареи во включенный электроинструмент может привести к несчастному случаю.

9. Заряжайте аккумуляторы только в помещении, поскольку зарядное устройство предназначено только для использования в помещении.

10. Чтобы снизить опасность поражения электрическим током, перед чисткой зарядного устройства отключите его от сети.

11. Перед зарядкой дайте горячему аккумулятору остыть.

12. Не вскрывайте батарею и избегайте ее механического повреждения. Опасность короткого замыкания, возможно выделение паров, раздражающих дыхательные пути. Обеспечьте доступ свежего воздуха и обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения неприятных ощущений.

13. Не храните и не используйте устройство и аккумулятор в местах, в которых температура может достичь или превысить 40 °С (например, под наружными навесами или внутри металлических конструкций в летнее время).

14. Если содержимое аккумулятора попало на кожу, немедленно промойте пораженный участок водой с мягким мылом. Если аккумуляторная жидкость попала в глаз, промывайте открытый глаз в течение 15 минут, пока не исчезнет раздражение. Если необходимо обратиться за медицинской помощью, медиков следует поставить в известность, что аккумуляторный электролит состоит из смеси жидкого органического карбоната и солей лития.

2. ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОНОЙ БАТАРЕИ

Нажмите кнопку проверки на корпусе для индикации оставшейся емкости батареи. Индикаторные лампы загораются на несколько секунд.

В зависимости от условий эксплуатации и температуры окружающей среды индикация может незначительно отличаться от фактической мощности.

ИНДИКАТОР		ОСТАВШАЯ ЕМКОСТЬ
 горит	 не горит	
		75% to 100%
		50% to 75%
		25% to 50%
		0% to 25%

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LB2.0Ah	LB4.0Ah
Напряжение	20 В	20 В
Емкость	2.0 Ач	4.0 Ач

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Поручите обслуживание аккумулятора квалифицированному специалисту, использующему только оригинальные запасные части. Это позволит обеспечить безопасность аккумулятора.

Периодически очищайте вентиляционные отверстия и клеммы аккумулятора мягкой сухой щеткой.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА

Содержащиеся в изделии литий-ионные аккумуляторы подпадают под требования законодательства об опасных грузах. Аккумуляторы пригодны для автомобильной транспортировки пользователем без дополнительных ограничений.

При отправке третьими лицами (например, воздушным транспортом или службой доставки) необходимо соблюдать особые требования к упаковке и маркировке. Для подготовки отправляемого товара требуется консультация специалиста по опасным материалам.

Отправляйте аккумуляторные батареи только в том случае, если корпус не поврежден. Заклейте разомкнутые контакты скотчем и упакуйте батарею таким образом, чтобы она не могла перемещаться в упаковке. Пожалуйста, также обратите внимание на возможность более подробных национальных правил.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте аккумуляторные батареи вместе с бытовыми отходами! Батарейки и упаковка должны быть отсортированы для экологически безопасной утилизации.

7. ГАРАНТИЯ

При покупке изделия требуйте его проверки на предмет исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Гарантийный срок на товар и условия гарантии указаны в гарантийном талоне.

Актуальная информация об авторизованных сервисных центрах доступна на сайте: teh-russia.ru/services

Сделано в Китае

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

YONGKANG ZONGBANG IMPORT
& EXPORT CO., LTD
21f, Jinmao mansion, Headquarters
center, Yongkang, Zhejiang, China

ИМПОРТЕР:

ООО «Трейд Групп»
Юр. адрес: 350062, г. Краснодар,
ул. Совхозная, дом №18, кв. 264

Тел: +7 (918)-041-57-56
e-mail: company@mytradegroup.ru

TEH



teh-russia.ru